
EXPLANATION
DEPTH IN FEET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0 0.25 0.5 1 Kilometers
0 0.25 0.5 1 Miles


EXPLANATION
DEPTH IN FEET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0 0.15 0.3 0.6 Kilometers
0 0.15 0.3 0.6 Miles


EXPLANATION
DEPTH IN FEET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0 0.15 0.3 0.6 Kilometers
0 0.15 0.3 0.6 Miles


EXPLANATION
DEPTH IN FEET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0 0.15 0.3 0.6 Kilometers
0 0.15 0.3 0.6 Miles


EXPLANATION
Ground survey points
Boat Survey, in meters
0.35 - 0.95
0.96 - 1.55
1.56 - 2.15
2.16 - 2.75
2.76 - 3.35
3.36 - 3.94
3.95 - 4.54
4.55 - 5.14
5.15 - 5.74
5.75 - 6.34
6.35 - 6.94
6.95 - 7.54
0 0.25 0.5 1 Kilometers
0 0.25 0.5 1 Miles